


Ingersoll IN 2900

Gebrauchsanweisung für automatisches Uhrwerk



Das Einstellen der Uhrzeit

1. Ziehen Sie die Krone heraus in die zweite Position.
2. Stellen Sie mit Hilfe der Krone die gewünschten Stunden und Minuten der Uhrzeit ein.
3. Es wird empfohlen, die Zeiger immer im Uhrzeigersinn zu bewegen. Es kann sein, dass es Einfluss auf die Ganggenauigkeit des Minutenzeigers hat, wenn dieser gegen den Uhrzeigersinn bewegt wird.
4. Wenn die Krone in ihre Ausgangsposition zurück bewegt wird, läuft die Uhr automatisch weiter oder sie kann von Hand aufgezogen werden.
5. Wenn die Uhr normal am Arm getragen wird, zieht sie sich automatisch auf und muss nicht immer per Hand aufgezogen werden.

Genauigkeit

1. 21.600 Schläge pro Stunde.
2. Genauigkeit zwischen -30 und +30 Sekunden pro Tag (wenn die Uhr unter normalen Umständen getragen wird).